

COME UTILIZZARE IL LETTORE CHIAVI DA ESTERNO

Lettore Chiavi da Esterno



- 1** INDICATORI LUMINOSI
- 2** NUMERI corrispondenti ai pulsanti per la digitazione del Codice PIN Personale o del Codice di Coazione/Antisequestro
- 3** PULSANTE DISATTIVAZIONE ALLARME e apertura Smartlock se presente
- 4** PULSANTE ATTIVAZIONE MODALITÀ TOTALE O MODALITÀ TOTALE + PERIMETRALE e chiusura Smartlock se presente
- 5** PULSANTE ATTIVAZIONE MODALITÀ PARZIALE O PARZIALE + PERIMETRALE
- 6** PULSANTE CHIUSURA SMARTLOCK (se presente)

Puoi identificarti sul Lettore Chiavi da esterno in 2 modi:

1. Avvicinando la tua Chiave Intelligente
o il tuo Smart Sticker al centro del Lettore Chiavi.
2. Introducendo il tuo Codice PIN Personale.

Come digitare il Codice PIN sul Lettore Chiavi da Esterno

Dopo aver premuto un pulsante per disattivazione, attivazione o chiusura Smartlock puoi identificarti inserendo il tuo codice PIN.

Nella sezione **2** del Lettore Chiavi da Esterno ci sono due cifre a destra di ogni pulsante:

- Premi **una sola volta** per selezionare la **prima delle due cifre**
- Premi **due volte rapidamente** per selezionare la **seconda cifra**

Ecco un esempio per digitare il seguente PIN: 1 3 6 8

Per digitare **1**, premi una volta ; per digitare **3**, premi una volta .

per digitare **6**, premi due volte rapidamente ; per digitare **8**, premi due volte rapidamente .

NOTA BENE: Attendi il feedback degli indicatori luminosi in alto prima di inserire la cifra successiva del tuo codice PIN. Se effettui 3 tentativi errati di identificazione, il dispositivo viene bloccato per un minuto e mezzo.



Inquadra il QR-code per accedere alla guida digitale per utilizzare al meglio il Lettore Chiavi da Esterno

Per attivare e disattivare l'allarme

COME ATTIVARE L'ALLARME DAL LETTORE CHIAVI DA ESTERNO

Segui i seguenti passaggi:

1. Premi il pulsante dello stato di allarme che desideri attivare  o .

2. A seguire identificati. A tal fine, hai due possibilità:



Opzione 1: Avvicina la tua Chiave Intelligente o lo Smart Sticker al centro del dispositivo.



Opzione 2: Introduci il tuo Codice PIN Personale.

3. Le sei spie LED si illumineranno di verde per confermarti la corretta attivazione della modalità prescelta.

Se durante l'attivazione, verrà riscontrata un'anomalia, le spie si illumineranno tutte di rosso, oppure 2 gialle e 2 rosse. Vai a [pagina 34](#) per scoprire cosa fare e come forzare l'allarme (attivazione con porta o finestra aperta).

COME DISATTIVARE L'ALLARME DAL LETTORE CHIAVI DA ESTERNO

Segui i seguenti passaggi:

1. Premi il pulsante di disattivazione .

2. A seguire identificati. A tal fine, hai due possibilità:



Opzione 1: Avvicina la tua Chiave Intelligente o lo Smart Sticker al centro del dispositivo.



Opzione 2: Introduci il tuo Codice PIN Personale.

3. Le sei spie LED si illumineranno di verde per confermarti la corretta attivazione della modalità prescelta.



Se ti obbligano a disattivare l'allarme dietro minaccia, puoi digitare il **Codice di Coazione/Antisequestro** al posto del tuo Codice PIN Personale abituale.

L'allarme si disattiverà, ma la nostra Centrale Operativa capirà che sei in pericolo e attiverà il protocollo di emergenza.

Per attivare e disattivare l'allarme se hai un Perimetrale

COME ATTIVARE LA MODALITÀ PERIMETRALE INSIEME ALLA MODALITÀ TOTALE O INSIEME ALLA MODALITÀ PARZIALE

Segui i seguenti passaggi:

1. Premi il pulsante dello stato di allarme che desideri attivare  o .

2. A seguire identificati avvicinando la tua Chiave Intelligente o Smart Sticker, oppure introducendo il tuo Codice PIN Personale

3. Le sei spie LED si illumineranno di verde per confermarti la corretta attivazione della modalità prescelta.

COME ATTIVARE SOLO LA MODALITÀ TOTALE O SOLO LA MODALITÀ PARZIALE

Segui i seguenti passaggi:

1. **Tieni premuto per qualche secondo il pulsante** della Modalità Totale  oppure della Modalità Parziale .

2. A seguire identificati avvicinando la tua Chiave Intelligente o Smart Sticker, oppure introducendo il tuo Codice PIN Personale

3. Le sei spie LED si illumineranno di verde per confermarti la corretta attivazione della modalità prescelta.

NOTA BENE: Dal Lettore Chiavi da Esterno non è possibile attivare solo la Modalità Perimetrale.

COME DISATTIVARE L'ALLARME

Per disattivare tutte le modalità d'allarme, segui i seguenti passaggi:

1. Premi il pulsante di disattivazione .

2. A seguire identificati avvicinando la tua Chiave Intelligente o Smart Sticker, oppure introducendo il tuo Codice PIN Personale

3. Le sei spie LED si illumineranno di verde per confermarti la corretta disattivazione dell'allarme.

NOTA BENE: Non è possibile effettuare una disattivazione selettiva (disattivare solo la Modalità Totale, Modalità Parziale o Modalità Perimetrale).

Spie luminose

Le spie luminose del Lettore Chiavi da Esterno indicano lo stato delle azioni effettuate tramite questo dispositivo.

Problemi al momento di attivare l'allarme



Se, dopo aver cercato di attivare l'allarme, le quattro spie centrali si illuminano di rosso e giallo alternato, significa che è stata rilevata un'anomalia e l'attivazione non è andata a buon fine.

Molto probabilmente uno dei dispositivi dell'allarme non è posizionato correttamente (ad esempio finestra aperta). Se non risolvi l'anomalia segnalata, potrai in ogni caso **procedere all'attivazione dell'allarme (forzatura attivazione allarme)** selezionando nuovamente la modalità che vuoi attivare.

NOTA BENE: ti ricordiamo che il sensore che risulta aperto, in seguito ad una forzatura, non sarà attivo per tutto il periodo in cui l'allarme resterà attivato nella modalità selezionata, a meno che il sensore non venga riposizionato correttamente. In questo caso, il sensore verrà incluso nella modalità attivata.

Impossibilità di attivare il Sistema di Allarme



I 6 indicatori luminosi che lampeggiano di rosso indicano che:

- è stato inserito un PIN errato o la Chiave Intelligente non è autorizzata per l'identificazione
- è impossibile attivare l'allarme.

Riprova a ripresentare la Chiave Intelligente al centro del dispositivo o a digitare nuovamente il PIN Personale. Se il problema persiste, contatta il nostro Servizio Clienti.

NOTA BENE: nel caso in cui vengano effettuati **3 tentativi errati di identificazione**, il dispositivo viene bloccato per un minuto e mezzo. In questo caso i LED ti indicheranno un conto alla rovescia che parte con **4 led rossi** e termina con **1 led rosso**.

