

COME UTILIZZARE IL TELECOMANDO

Telecomando



NOTA BENE: Ti ricordiamo che puoi utilizzare il telecomando solo nelle immediate vicinanze della Centralina (cioè quando sei in casa o nelle aree esterne come balconi e giardini). Se sei troppo distante ed effettui un'operazione, questa non andrà a buon fine.

Il Telecomando ti restituirà un feedback di mancata attivazione o disattivazione, facendo lampeggiare il tasto della Modalità Totale e della Modalità Parziale in modo alternato e tramite una doppia vibrazione (se configurata).



Per bloccare il telecomando: spostando la levetta si può bloccare il telecomando. Il telecomando è bloccato quando la levetta è verso l'alto e compare una striscia di colore rosso (come nell'immagine). Si raccomanda di tenere bloccato il telecomando quando non lo si utilizza, per evitare attivazioni e disattivazioni accidentali dell'allarme.



Per vedere lo stato dell'allarme: sblocca il telecomando facendo scorrere la levetta verso il basso fino a quando la striscia di colore rosso non scompare. Al momento dello sblocco, il telecomando emette una leggera vibrazione e l'icona relativa allo stato attuale dell'allarme si illumina.

Per attivare e disattivare l'allarme



Pulsante per la Disattivazione: premi questo pulsante per disattivare l'allarme. Quando viene premuto, il tasto si illumina di rosso ed il telecomando emette una leggera vibrazione (se configurata in fase di installazione).



Pulsante per l'attivazione Modalità Parziale: premi questo pulsante per attivare l'allarme in Modalità Parziale. Saranno attivati tutti i dispositivi configurati in tale modalità. Quando viene premuto, il tasto si illumina di rosso ed il telecomando emette una leggera vibrazione (se configurata in fase di installazione).



Pulsante per l'attivazione Modalità Totale: premi questo pulsante per attivare l'allarme in Modalità Totale. Saranno attivati tutti i dispositivi configurati in tale modalità. Quando viene premuto, il tasto si illumina di rosso ed il telecomando emette una leggera vibrazione (se configurata in fase di installazione).

Per attivare e disattivare l'allarme se hai un perimetrale



Pulsante per la Disattivazione: premi questo pulsante per disattivare l'allarme. Quando viene premuto, il tasto si illumina di rosso ed il telecomando emette una leggera vibrazione (se configurata in fase di installazione). Il pulsante disattiva qualsiasi Modalità di allarme attiva in quel momento, compresa la Modalità Perimetrale.



Pulsante per l'attivazione Modalità Parziale: se il Sistema di Allarme Verisure ha anche un sensore Perimetrale e, di conseguenza, la Modalità Perimetrale, premi il pulsante quando vuoi attivare la Modalità Parziale + la Modalità Perimetrale. Quando, invece, vuoi attivare solo la Modalità Parziale, tieni premuto il pulsante per qualche secondo. Anche in questo caso, il tasto si illumina di rosso ed il telecomando emette una leggera vibrazione (se configurata in fase di installazione).



Pulsante per l'attivazione Modalità Totale: se il Sistema di Allarme Verisure ha anche un sensore Perimetrale e, di conseguenza, la Modalità Perimetrale, premi il pulsante quando vuoi attivare la Modalità Totale + la Modalità Perimetrale. Quando, invece, vuoi attivare solo la Modalità Totale, tieni premuto il pulsante per qualche secondo. Anche in questo caso, il tasto si illumina di rosso ed il telecomando emette una leggera vibrazione (se configurata in fase di installazione).

NOTA BENE: Con il telecomando non è possibile attivare la sola Modalità Perimetrale.

Per effettuare una richiesta di SOS



Pulsante SOS: premi contemporaneamente i pulsanti  e  per 2 secondi per effettuare una richiesta di SOS. In seguito a questa operazione, i due tasti si illuminano di rosso ed il telecomando emette una leggera vibrazione (se configurata in fase di installazione).

Forzatura allarme (attivare una Modalità con finestra o porta aperta) tramite Telecomando

Se vuoi attivare l'allarme tramite il Telecomando lasciando una finestra o una porta aperta puoi procedere alla forzatura dell'allarme. Prosegui con i seguenti passaggi:

1. Premi il pulsante relativo alla Modalità che vuoi attivare.
( Modalità Totale oppure  Modalità Parziale).
2. Il tasto della Modalità Totale e della Modalità Parziale iniziano a lampeggiare alternativamente e il telecomando emette una doppia vibrazione veloce.
3. Premi di nuovo il pulsante della Modalità che vuoi attivare.
4. Il pulsante della Modalità selezionata si illumina di rosso continuo ed il telecomando emette una leggera vibrazione (se configurata in fase di installazione). La Modalità è ora attiva con la finestra o la porta aperta.
La forzatura dell'allarme non può essere effettuata per la porta di ingresso o in generale per una porta o una finestra dove sono attivi i tempi di entrata ed uscita.

Se non esegui il passaggio 3. il Sistema di Allarme risulterà disattivato.*

NOTA BENE: ti ricordiamo che il sensore che risulta aperto, in seguito ad una forzatura, non sarà attivo per tutto il periodo in cui l'allarme resterà attivato nella modalità selezionata.

NOTA BENE: Ti ricordiamo che, se il Sistema di Allarme ha anche il Perimetrale, dovrai prestare attenzione al passaggio 3.
Premendo il pulsante della Modalità Totale (o Parziale) si attiva sia la Modalità Totale (o Parziale) sia la Modalità Perimetrale. **Se vuoi forzare l'allarme attivando solo la Modalità Totale (o Parziale) devi tenere premuto il pulsante per qualche secondo.**

**Quando sul telecomando i tasti della Modalità Totale e della Modalità Parziale lampeggiano in modo alternato, vuol dire che è presente un'anomalia:*

- se stai cercando di attivare l'allarme con una finestra o una porta aperta, allora procedi seguendo i passaggi presentati sopra in questa pagina.
- se invece stai tentando di effettuare un'operazione di attivazione/disattivazione **NON trovandoti nelle immediate vicinanze della Centralina**, il tuo Telecomando continuerà a far lampeggiare i tasti della Modalità Totale e della Modalità Parziale in modo alternato, per indicarti che è impossibile completare l'operazione che vuoi effettuare.

